

Uruchomienie

Licznik energii COUNTIS, miernik parametrów sieci DIRIS,
system pomiarowy DIRIS Digiware



Aby umożliwić szybkie uruchomienie systemu, sprawdzamy instalację, wykonujemy testy komunikacji i konfigurujemy sprzęt.

Numery zamówieniowe	
Uruchamianie architektury COUNTIS/DIRIS/DIRIS DIGIWARE	923 101 1200
Opcje	
Pomoc w konfiguracji architektury COUNTIS/DIRIS/DIRIS Digiware	923 401 1200
Kontrola spójności pomiarów w łańcuchu pomiarowym	923 407 1100

Najważniejsze elementy

- > Kontrolowanie pełnego łańcucha (sprzęt/połączenia/rdzenie magnetyczne)
- > Test ustawień i funkcji
- > Test komunikacji
- > Informacje na temat używania zainstalowanego systemu
- > Raport usługi z przeglądem parametrów instalacji

Korzyści

- > Kompatybilność instalacji
- > Wiarygodność zmierzonych danych
- > Monitorowanie ustawień