



Przewodnik doboru

Ochrona bezpiecznikami

Jaka
aplikacja?

Jaki
napęd?

	Przemysł						
							
	FUSERBLOC BS88/NFC/DIN od 20 do 1250 A <i>str. 2</i>	FUSERBLOC DRIVE od 125 do 1600 A <i>str. 2</i>	FUSOMAT DIN SIDERMAT DIN od 250 do 1800 A <i>str. 2</i>	RM - RMS od 32 do 125 A <i>str. 2</i>	Podstawy bezpiecznikowe od 160 do 2500 A <i>str. 2</i>	Bezpieczniki BS88/NFC/DIN od 0,16 do 1250 A <i>str. 2</i>	
Aplikacje							
Strona wtórna transformatora			•			•	
Rozdział energii				•	•	•	
Rozdzielnice główne	•	•	•			•	
Trasy kablowe						•	
Obwody silnikowe	•	•	•			•	
Ochrona urządzeń energoelektronicznych				•	•		
Instalacje fotowoltaiczne							
Magazyny energii							
Napęd							
Ręczny	•	•	•				
Z wyzwalaczem			•				
Dźwignie napędu ręcznego							
Czołowa		•	•				
Boczna		•	Do 1250 A				
Modułowa							
Dźwignie napędu zewnętrznego							
Czołowa	•		•				
Boczna z prawej strony	•		Do 1250 A				
Boczna z lewej strony	•						
Między polami	•						
Wskazanie stanu							
Z położenia dźwigni napędu	•	•	•				
Widoczny stan styków torów głównych			•				
Bezpieczniki							
BS88	•	•		•		•	
NFC/DIN	•	•	•		•	•	
UL	Patrz katalog UL	Patrz katalog UL				•	
Pozostałe							



FUSERBLOC
na bezpieczniki szybkie

od 50 do 1250 A
str. 2

Bezpieczniki szybkie

od 5 do 2000 A
str. 2

RM PV

od 32 do 50 A
str. 2

Podstawy bezpiecznikowe PV

od 2 do 600 A
str. 2

Bezpieczniki gPV

od 1 do 600 A
str. 2

FP ESS

od 160 do 3000 A
str. 2