

Uruchomienie

systemu monitorowania izolacji ISOM oraz ISOM DIGIWARE



Aby umożliwić szybkie uruchomienie systemu, sprawdzamy instalację, wykonujemy testy komunikacji i wprowadzamy niezbędne ustawienia sprzętu.

Numery zamówieniowe	
Uruchomienie systemu ISOM	923 101 2210
Uruchomienie systemu ISOM Digiware	923 101 2200
Opcje	
Uruchomienie systemu WEBVIEW M (mapowanie/próg alarmów)	923 101 3200

Najważniejsze elementy

- > Pełna kontrola połączeń kablowych (IMD/zadajnik/czujniki)
- > Konfiguracja systemu i weryfikacja w warunkach obciążenia
- > Podstawowe szkolenie z ISOM/ISOM Digiware
- > Symulacja i wykrywanie usterek
- > Konfiguracja pełnego mapowania instalacji (izolacja)

Korzyści

- > Gwarancja idealnej pracy systemu
- > Zwiększona ciągłość usług i bezpieczeństwa
- > Monitorowanie systemu (produkty/oprogramowanie) i związanych z nim konfiguracji
- > Monitorowanie i przewidywanie poziomów izolacji dla każdego obwodu